

## Mini MPI - Réinitialisation des télécommandes

---



À la suite d'une panne de batterie, il peut s'avérer nécessaire de réinitialiser les télécommandes.

Le fonctionnement normal de la LED rouge est :

- un clignotement lent quand l'anti-démarrage s'active seul après l'arrêt du moteur
- un clignotement rapide puis lent lorsque vous enclenchez l'alarme.

Lorsque la télécommande nécessite une réinitialisation, le fait d'appuyer sur le bouton de droite (activation de l'alarme) n'aboutit pas à un clignotement rapide mais à un clignotement saccadé.

Pour procéder à la réinitialisation d'une télécommande, il est préférable d'isoler la Mini dans un endroit silencieux afin de pouvoir entendre le bruit qui accompagne l'activation ou la désactivation du système d'alarme.

Considérons que vous réinitialisez la télécommande que vous utilisez habituellement. Procédez avec la plus grande précaution car vos télécommandes valent de l'or !

1. Placez-vous à l'extérieur de la Mini (portes fermées).
2. Ouvrez délicatement la télécommande en deux en enfonçant légèrement un petit tournevis plat au niveau de la boucle d'attache.
3. Enlevez la pile.
4. Appuyez sur les boutons de la télécommande afin de décharger complètement le circuit intégré.
5. Remplacez la pile et refermez la télécommande.
6. Appuyez rapidement 4 fois sur le bouton de droite, la LED rouge clignote rapidement puis lentement.
7. Appuyez 1 fois sur le bouton de gauche, la LED rouge s'éteint.

La première télécommande est réinitialisée. Si vous ne constatez pas un fonctionnement normal de la LED rouge, reprenez à l'étape n°6 voire à l'étape n°2.

Utilisez maintenant la deuxième télécommande. Vérifiez le fonctionnement normal de la LED rouge. Si tel n'est pas le cas, réinitialisez celle-ci en procédant comme pour la première télécommande.