

Mini MPI - Réinitialisation de l'ECU



À la suite du changement d'une sonde, il faut procéder à une réinitialisation de l'ECU.

1. Mettez le contact (voyants allumés, moteur non démarré).
2. Appuyez 10 fois à fond sur la pédale d'accélérateur.
3. Coupez le contact.